(1) Pal M - Pal M
+ (1) Pal F - Pal F

EN Extends aerial lead from wall socket to TV

SV Förlänga antennen från vägguttaget till TV:n

FR Permet de développer le fil d'antenne entre la prise murale et le téléviseur.

DE Zum Verlängern des Antennenkabels von der Anschlussdose zum Fernsehgerät

NL Verlengt de antennekabel van de wandaansluiting naar de TV

ES Alarga el cable de antena desde el enchufe de la pared al televisor

PT Prolonga o cabo da antena desde a tomada de parede até ao televisor.

IT Estensione del cavo dell'antenna dalla presa a muro al TV

HU Meghosszabbítja az antennakábelt a fali aljzat és a TV között

EL Επεκτείνει την υποδοχή της κεραίας από την πρίζα στην τηλεόραση

TL Anten kablosunu priz ve TV arasında uzatır

RU Для протягивания антенного провода от розетки электросети к телевизору

PL Umożliwia przedłużenie przewodu antenowego z gniazdka elektrycznego do telewizora

FI Lisää TV:n antennikaapelin pituutta

CS Slouží k prodloužení vedení antény ze zásuvky k TV

(1) 9.52mm M - 9.52mm M + (1) F 9.52mm - F 9.52mm

SWV3033S/10 **8670 000 55088**

For an optimal experience register your product at www.philips.com/welcome

©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. Made in China

RoHS

8 712581 494896

PHILIPS